




HS RC-PHO2V

PCM 5.0
PORSCHE CAYENNE 2018
LCD 12.3"



■ TOUCH & TV FREE



TV FREE CABLE


OPTION 1
TV/DVD/CAR PLAY FREE

TOUCH CABLE

OPTION 2
DTV/DVD TOUCH CONTROL

■ REGOLAZIONE SELETTORE DIP

OFF : (UP) / ON : (DOWN)



CAYENNE PCM 5.0

PIN	FUNCTION	DIP S/W SETTING
1	GPS INPUT MUTE	OFF : DO NOT USE GPS ON : USE GPS
2	FUNCTION SETTING	OFF : TV TOUCH (SP50VT) ON : TV FREE (SP50VT)
3	TV FREE ON/OFF	OFF : TV FREE (FUNCTION OFF) ON : TV FREE (FUNCTION ON)
4	REAR CAMERA	OFF : OEM CAMERA ON : AFTERMARKET CAMERA
5	VEHICLE SETTING	
6	VEHICLE SETTING	
7	OFF	
8	ON	

■ HS RC-PH02V

- 1 x Analog RGB Input(GPS system output)
- 1 x LVDS Input
- 1 x LVDS output
- 1 x CVBS(rear camera)
- 1 x CVBS(front camera or A/V)
- 3 x A/V Input(Option)

2. OUTPUT SPEC

- 1 x CVBS
- 1 x Audio L/R


3. POWER SPEC


Input power : 8VDC ~ 24VDC
Consumption : 5WATT

4. SIZE

157*98*19mm(Width*Length*Height)

5. POWER 24pin





The diagram illustrates the wiring connections for a Hardstone HS RC-PH02V car stereo. The stereo unit is shown with various input and output ports. The connections are as follows:

- AV IN:** A black cable connects the stereo's AV IN port to a bundle of wires labeled "AV IN/OUT gender".
- AV1 INPUT:** A cable with yellow, red, and white RCA connectors connects the stereo's AV1 INPUT port to the "AV IN/OUT gender" bundle.
- AV2 INPUT:** A cable with yellow, red, and white RCA connectors connects the stereo's AV2 INPUT port to the "AV IN/OUT gender" bundle.
- AV3 INPUT:** A cable with yellow, red, and white RCA connectors connects the stereo's AV3 INPUT port to the "AV IN/OUT gender" bundle.
- AV OUT:** A cable with yellow, red, and white RCA connectors connects the stereo's AV OUT port to the "AV IN/OUT gender" bundle.
- AUX OEM Vehicle:** A cable with yellow, red, and white RCA connectors connects the stereo's AV IN/OUT gender bundle to the AUX OEM Vehicle.
- Inputs:** The stereo has three input ports labeled DVD, GPS, and DTV, each with a corresponding cable.

MODALITA' DI APERTURA MENU REGOLAZIONI

1) Assicurarsi di avere collegato il "sensore IR" e che il telecomando abbia le batterie.

2) Accendere la vettura.

3) A secondo del tipo dei settaggi da effettuare si deve essere nella schermata corretta:

SETTAGGI RETROCAMERA:



Andare nella videata della retrocamera (INSERENDO LA RETRO)
 "Passare al passaggio 4"

SETTAGGI AUX VIDEO:

Andare nella videata degli ingressi video (COMMUTANDO COL TASTINO)
 "Passare al passaggio 4"


4) Aprire il menu settaggi con la seguente procedura:

Premere 4 volte il tasto ok dal telecomando (verra' mostrato su video la sequenza)
 e successivamente premere il tasto power.



AGGIUNGERE LA CAMERA FRONTALE O UN' INGRESSO VIDEO

- 1)** Disconnettere l'alimentazione della centralina.
- 2)** Posizionare il DIP SWITCH 1 in basso e riconnettere l'alimentazione.
- 3)** Commutare all'interfaccia con l'apposito tasto
- 4)** Premere 4 volte il tasto ok dal telecomando (verra' mostrato su monitor la sequenza) e successivamente premere il tasto power.
- 5)**
 - A) Se si vuole aggiungere la TELECAMERA FRONTALE, selezionare la voce e regolare il tempo di durata della accensione della stessa una volta che viene disinserita la retro.
 - B) Se si vuole aggiungere un ingresso AUX VIDEO posizionare su ON l'ingresso desiderato.



- 6)** Una volta finite le regolazioni, posizionare il DIP SWITCH nella posizione precedente (UP) e resettare l'interfaccia spegnendo e riaccendendo il quadro.