



LINEA BRACCIOLI BRMINIF56

**MINI
F56**

VISTA LATERALE



VISTA LATERALE AVANZATO



VISTA FRONTALE



VISTA DAL RETRO



SOLLEVATO



DALL'ALTO



VANO PORTA OGGETTI



INSTALLATO LATERALE 1



INSTALLATO LATERALE 2



INSTALLATO SOLLEVATO



ISTRUZIONI

- Nel portabicchiere posteriore rimuovere il disco in gomma sul fondo. (1)

- Svitare la vite che si trova sotto

-Posizionare la staffa porta-bicchieri del bracciolo nel portabicchiere originale alla fine del tunnel centrale come indicato in figura (2)

-Fissare il bracciolo con le viti in dotazione con un cacciavite, vedere note sotto.

MOLTO IMPORTANTE (3)

- le 2 viti corte vanno nei 2 fori anteriori, vanno avvitare direttamente sul pavimento in plastica del tunnel centrale

- la vite lunga nel foro posteriore, quando la si inserisce si deve cercare il foro originale, la vite va inserita nel foro originale ed avvitata.

-Rimettere ora il disco in gomma nel portabicchiere del bracciolo, in modo da coprire la testa delle viti (4)

