

## Kit Retrocamera MIB2

Identificare il cavo Video che dall'unità radio va verso il monitor.

Staccare il cavo Video **dall'unità radio** e inserirlo nell'interfaccia ( **presa esterna** ),  
ritornare al corpo radio con il cavo fornito a corredo, collegato alla presa interna.

Filo Rosso / giallo con portafusibile = alimentazione **sotto chiave servizi**

Filo marrone = massa

Filo Blu = apertura canale retrocamera se l'auto ha il cambio Manuale, altrimenti lo prende dal CAN BUS.

Filo Bianco = 12 volt per alimentazione telecamera

Fare il By-Pass del CAN BUS facendo attenzione a che i due fili intrecciati del CAN BUS siano verso l'esterno.

