

Collegare l'alimentazione (GIALLO B+) SOTTO CHIAVE.

MASSA e CAN BUS all'inserto verde all'interno del connettore di alimentazione.



Staccare dal corpo radio il cavo video LVDS NERO ed inserirlo in OEM-OUT.

Collegare il cavo video LVDS fornito a corredo in OEM-IN dell'interfaccia e l'altro capo nel corpo radio (dove abbiamo staccato il cavo LVDS NERO).



Entrare nell'ingresso Video dell'interfaccia, usando il **tasto OK** del telecomando.

+++SWITCH 4 OFF PER APRIRE VIDEO.+++

Poi premere freccia a sinistra 5 secondi.

Entrare nel menù PARK poi REAR TYPE e selezionare LAMP,
premere OK per conferma

Per l'attivazione del canale RETROCAMERA collegare sempre il filo grigio dell'interfaccia al filo lampadina retromarcia o allo stesso filo che si trova sul connettore MARRONE scatola fusibili al PIN numero 50

8

