



INTERFACCIA USB/SD/AUX-IN FCA



DGUSBFCA



IMPORTANTE!!!!!!!!!!

SEGUIRE LE NOTE SOTTOLINEATE PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO

Si collega alla presa di controllo dei multi cd

Prima di caricare canzoni, formattare in file system FAT32 la chiave USB o la SD CARD

E' possibile inserire chiavette USB o SD fino a 4 Giga, usare chiavi e schede di qualità (Sandisk consigliate)

Supporta solo files MP3 e WMA. Per ogni cartella inserire al massimo 99 tracce.

Gestisce un numero di cartelle pari al numero di CD che la radio supporta, generalmente 6 (CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CD6)

Inserendo la scheda SD si disattiva la porta USB; inserendo l'AUX si disattivano USB ed SD

Non permette di visualizzare sul display dell'autoradio le informazioni CD TEXT e ID3-Tag

Memoria dell'ultimo brano in ascolto, solo su files WMA

Cambio cartella, cambio traccia, scorrimento brano, dai comandi dell'autoradio e del volante (se presenti)

In alcune automobili potrebbe sentirsi un disturbo; utilizzare le resistenze in dotazione come da istruzioni.

Tutte le connessioni sono plug & play, ma per un corretto funzionamento seguire i seguenti punti:

1 - scollegare l'alimentazione della radio

2 - collegare il connettore mini-iso blu tra radio ed interfaccia

3 - collegare l'alimentazione della radio ed accendere e spegnere tre volte l'autoradio

Non collegare smartphone o tablet alla presa USB

PER FIAT PUNTO EVO 2018 E' STATO CAMBIATO L'HARDWARE (NUOVA RADIO DELPHI)... VERIFICARE LA COMPATIBILITA' PER CONTROLLO CARICATORE CD (SE NON È PRESENTE, LA DGUSBFCA NON FUNZIONERA').



PER FIAT PANDA 139 DAL 2012 INVERTIRE I FILI 13 E 14 COME INDICATO IN FIGURA. INVERTIRLI SOLO IN UNO DEI DUE CONNETTORI BLU DEL CAVO IN DOTAZIONE!

