






Come caricare un «Logo avvio personalizzato» su prodotti 6,2 pollici

1. Inserire la chiavetta USB nel connettore apposito posto sul retro. L'immagine da caricare deve essere con estensione .PNG e deve avere risoluzione pari a 800x480 pixel
2. Premere sulla videata principale «Impostazioni» (tasto con ingranaggio meccanico )
3. Premere «Car Infotainment»
4. Scorrere il menu e premere «About Device»
5. Premere il tasto con ingranaggio meccanico 
6. Inserire password «5678» e premere «OK»
7. Premere sulla lente di ingrandimento per cercare sulla chiavetta USB il logo desiderato 
8. Premere sul logo
9. Premere «OK» sulla finestra che compare al centro della schermata
10. Sulla parte bassa del display deve apparire la scritta «Update Success»
11. A questo punto togliere l'alimentazione all'apparato. Riaccendere e comparirà il logo caricato.
12. Link Video http://www.digitelsrl.it/doc/caricare_logo_personalizzato_su_JF_Sound.mp4