



CODICI RICAMBI PARROT

CODICE	DESCRIZIONE
PI020002AB	Microfono serie CK
PI020106AA	Microfono serie MKI
PI020005AD	Display CK 3100 (senza accessori)
PI020154AB	Display MKI 9100
PI020228AC	Display MKI 9200
PI020008AC	Tastiera per CK 3000 E
PI020227AD	Tastiera per MKI
PI020312AB	Accessori per telecomando MKI (batt.,supp.,cinghia)
PI020365AA	Accessori display CK3100 (supp.plancia e bocchette)
PI020114	Cavo Mute lungo per serie MKI
PI020162AC	Cavo USB/jack/i-Pod per MKI
CCK3000	Centralina CK3000
CCK3100	Centralina CK3100
CMKI9000	Centralina MKI9000
CMKI9100	Centralina MKI9100
CMKI9200	Centralina MKI9200
NIDO	Contentitore per display MKI9100
PI020155AB	Cavo display Mki 9100
PI020156AA	Cavo display Mki 9200
CPME	Prolunga 5m microfono e tastiera per CK3000
CPMKI	Prolunga servizi musica per serie MKI
CPM60	Prolunga 5m microfono con jack 2,5 per MKI e MK
CPM61	Prolunga 4m microfono e display per MKI9100 e MK
CPM92	Prolunga 4m microfono e display per MKI9200
CP118	Prolunga ISO 5m per installazione kit uscite ISO
PI090001AB	PARROT Multican comandi volante CK3000 Can Bus
PI090002AC	PARROT Multican comandi volante CK3100 Can Bus
PI090003AA	PARROT Multicom comandi volante CK3000 R/LADDER
PI090004AA	PARROT Multicom comandi volante CK3100 R/LADDER
PI090020AB	PARROT Unika comandi al volante per MKI
PI020095AB	Cavo Mute + Alimentazione per CK3000E
PI020096AB	Cavo Mute + Alimentazione per CK3100
SWC101C	Comani al volante Can Bus per CK3000 MK6000
SW101R2	Comani al volante Resistivi per CK3000 MK6000
SW200C	Comani al volante per CK3100 CK3300
SW101CS	Comani volante CK3000 Insigna, Saab 9.3 e 9.5 2007>
RADICAN	Comani al volante Can Bus per MKI
RADICOM	Comani al volante Resistivi per MKI
RADILAN	Comani volante Insigna,Astra 2010>,Meriva 2010>
MUSIC MUTE	Interfaccia stereo mute segnali amplificati MKI e CK3200